

Сканматик 2.18.0 Таблица применяемости Geely

Сокращения:

ЕСМ – Модуль управления двигателем; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление),
ОШ – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

МК / МК CROSS		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ЕСМ	MT20U2	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ABS	МК-70	+	+	+	+	
SRS	SRS.0	+	+	+	+	Конфигурация