

Сканматик 2.18.0 Таблица применяемости Great Wall

Сокращения:

ECM – Модуль управления двигателем; **TCM** – Модуль управления АКПП; **ABS** – Антиблокировочная система тормозов; **SRS** – Подушки безопасности; **BCM** – Модуль кузовной электроники; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

HOVER H3		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	MT20	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ABS	BOSCH 8.1/22	+	+	+	+	
SRS	SRS.0/K-LINE	+	-	+	+	
BCM	BCM Tongzhi	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
BCM	BCM Delphi	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
HOVER H5		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	MT20	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ECM	4D20 Delphi DCM 3.7	+	+	+	+	Запись конфигурации, кодирование форсунок
TCM	AT-K5(N2)-TCU	+	+	+	+	
ABS	BOSCH 8.1/22	+	+	+	+	
SRS	SRS.0/K-LINE	+	-	+	+	
BCM	BCM Tongzhi	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
BCM	BCM Delphi	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
HOVER M4		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	M797	+	+	+	+	Сброс адаптаций
ABS	BOSCH 8.1/28	+	+	+	+	
SRS	CH04 Autoliv	+	-	+	+	