

## Сканматик 2.18.0 Таблица применяемости ZAZ

Сокращения:

**ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
Микас 7.6	+	+	+	+	+	-	Сервисные записи
Микас 10.3	+	+	+	+	+	-	Сервисные записи, доп. процедуры
Микас 10.3(М114)	+	+	+	+	+	-	Сервисные записи, доп. процедуры
MT-80	+	+	+	+	+	-	Адаптация ДПКВ
MR-140	+	+	+	+	+	-	Адаптация ДПКВ
АКПП							
Aisin-81	+	+	+	+	+	-	
SRS							
SRS.0	-	-	+	+	-	-	